



Inbouwhandleiding

ACO Markant Ramen

Inbouwhandleiding



1 Op iedere raamhoek een bevestigingsanker inklikken. (Tegen meerprijs leverbaar) Het raam in de muuropening plaatsen, met waterpas stellen en de hoeken met wiggen fixeren.



2 Aansluitend voorzichtig controleren of het raam nog soepel functioneert. Valraam of draai-/ kiepraam openen en sluiten.



3 Het probleemloos draaiende raam met bevestigingsankers vastzetten. Controleer of het raam nog goed scharniert / kantelt.



4 Raamkozijn uitsluitend in de hoeken met PUR-schuim opvullen. Wanneer alle holle ruimten / aansluitvoegen volledig worden gevuld met PUR-schuim moet het kozijn tegen vervorming beschermd worden dmv schoren.



5 Na het uitharden het overtollige PUR-schuim met een scherp mes wegsnijden.



6 Voegen aan binnen- en buitenzijde voorzien van een blijvend flexibele voegmassa.



7 Tot slot het nieuwe raam netjes afwerken met bijvoorbeeld een stuclaag.

ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 36
7006 RD Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
Fax (0314) 36 82 90
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl

Deze inbouwhandleiding beschrijft de plaatsing bij inbouw bij bijvoorbeeld renovatie. Bij nieuwbouw wordt het kozijn direct ingemetseld waarbij men er op dient te letten dat het kunststof kozijn niet vervormd.